

荷物の預け入れが出来ない場合の 対処方法について

荷物の預け入れが出来ない場合、入居者様側の操作で、
意図せず、不在設定がされてしまっている場合がございます。
下記マニュアルを基に設定の解除をお試し下さい。

ジッコウスル コウモクノ スウジヲ
エランテ オシテクダサイ。

1 キョジュウシャ 3 キョウシャ

③テンキーで $\boxed{1}$ を押し“キョジュウシャ”を選択します。

ジッコウスル コウモクノ スウジヲ
エランテ オシテ クダサイ。

1 トリダシ 3 ハツウ
5 フザイ 7 クリーニング

④テンキーで $\boxed{5}$ を押し“フザイ”を選択します。

** フザイ **
ハヤハコウヲ 4 ケタテ オシテ
クダサイ
>>

⑤テンキーで部屋番号を4桁で押します。
例) 0, 1, 0, 1

** フザイ **
アンショウハコウヲ 4 ケタテ
オシテクダサイ。
>>

⑥テンキーで専用の暗証番号を押します。

** フザイ **
ジッコウスル コウモクノ スウジヲ
エランテ オシテクダサイ。
1 セツテイ 3 カイジヨ

⑦不在設定を行う場合は、 $\boxed{1}$ を押します。⑧へ
不在設定を解除する場合は、 $\boxed{3}$ を押します。⑨へ

** フザイ **
フザイトウロクヲ セツテイシマシタ

⑧不在設定を行った案内ガイダンスを表示して初期表示に戻ります。

** フザイ **
フザイトウロクヲ カイジヨシマシタ

⑨不在登録を解除した案内ガイダンスを表示して初期表示に戻ります。

お手数をおかけします。宜しくお願ひ致します。