

非常時の復旧方法について

暗証番号を忘れてしまった場合には、**管理用キー**で開錠して下さい。
非常開錠時には、必ずリセット操作を行なってください。リセット操作を行なわないと、暗証番号が残ったままになりますので、正常な操作が出来ません。

- ① ツマミの中心の穴に、管理用キーを挿し、
右に90° 回して下さい。
扉が開錠されます。



管理用キーを挿します。



ツマミを右に90° 回します。

- ② 扉を開けて、中の荷物を
取り出して下さい。



- ③ 扉を開けた状態で、ツマミを
左に90° 回して、
管理用キーを抜き取ります。




ツマミを左に90° 回します。



管理用キーを抜き取ります。

- ④ 錠前背面の暗証番号確認ボタンをしっかり
押しながらダイヤルを回して下さい。
止まった数字が暗証番号になります。
この操作を各ダイヤル(4ヶ所)について
行なって下さい。



※裏のボタンをしっかり押しながら表のダイヤルを回します。
(一の桁から千の桁まで4ヶ所ございます。)

暗証番号確認ボタン




千の桁

百の桁

十の桁

一の桁

- ⑤ 正しい4桁の暗証番号がダイヤルに表示されます。



- ⑥ ツマミをLOCKからOPENに
回して下さい。
数字が“0000”に戻り、
暗証番号がリセットされます。



ツマミをLOCKからOPENに回します。暗証番号がリセットされました。